

# Manual de Operação Módulo Wifi

Anexo ao Manual de Operação do TSW800TP

Versão: 1 Revisão: 1 Março/2010

## Direitos de edição

Este manual foi elaborado pela equipe da **Wise Indústria de Telecomunicações**. Nenhuma parte ou conteúdo deste manual pode ser reproduzido sem autorização por escrito da **Wise** Indústria de Telecomunicações.

A Wise Indústria de Telecomunicações se reserva o direito de modificar seus produtos, assim como o conteúdo de seus manuais, a qualquer momento, sem aviso prévio, de acordo com as próprias necessidades.

Como os produtos da **Wise Indústria de Telecomunicações** se mantém em constante aperfeiçoamento, algumas características podem não estar inclusas nos manuais, sendo anexadas ao produto em adendos.

Qualquer contribuição ou crítica que possa melhorar a qualidade deste produto ou manual será bem vinda pela equipe da empresa.

Se o conteúdo deste manual estiver em desacordo com a versão do equipamento fornecido ou seu manuseio, por favor, entre em contato com a empresa, por telefone/fax:

#### (0xx61) - 3486-9100

ou email:

wise@wi.com.br

Wise Indústria de Telecomunicações

Departamento Comercial:

Setor de Indústria Bernardo Sayão SIBS quadra 01 conjunto D lote 12 Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CEP: 71736 -104

Visite a nossa Home Page: <u>http://www.wi.com.br</u>

# Índice

1 - Introdução	1
2 - Configuração e operação do Módulo	1

## 1 - Introdução

As redes sem fio têm tido cada vez maior importância, e a qualidade de serviços prestados utilizando este recurso é essencial. Por isso, foi desenvolvido o Módulo Wifi, que realiza testes de conexão e Ping em redes Wifi.

### 2 - Configuração do Módulo

Na aba "Modules" (acessada pressionando-se a tecla F4), selecione a opção 2 ("Wifi Test"), por meio da tecla alfanumérica 2 ou das teclas  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  e START/STOP.

ног	ME ME		100% <b>4</b>
1. Optical Me	ter Test		
2. Wifi Test			
Ethernet	ADSL	System	Modules

A tela "Wifi Status" se abrirá (figura a seguir), mostrando dados das redes sem fio encontradas:

- "SSID" (Service Set Identifier): é o identificador dado a uma rede Wi-Fi;
- "Type": as redes podem ser de dois tipos: AP (*Access Point*) ou ADHOC (permite a comunicação sem a necessidade de um intermediário), como o *Access Point*;
- "Security": identifica o tipo de segurança utilizado na rede;
- "RSSI": módulo da adição da SNR (Relação Sinal Ruído) com o Noise Floor;
- "Channel": O canal de frequência utilizado pela rede sem fio encontrada.

Na parte de baixo da mesma tela, são mostrados os eventos ("Events"), que descrevem o processo que está em andamento. Caso o equipamento esteja procurando as redes disponíveis, por exemplo, a mensagem mostrada será "Updating the network list", e caso o equipamento esteja se conectando a uma rede selecionada, a mensagem será "Please wait. Connecting the selected network".

#### Modelo

	$\frac{\text{HOME} \rightarrow \text{MODULES} \rightarrow \text{WIFI}}{\text{WIFI STATUS}}$			100% <b>15:34</b>
SSID	Тур	e Security	RSSI	Channel
Teste Wisenet	AF AF	WPA WPA	49 48	8 11
Events				
Updating the network list				
Home		Con	fig	Start

Para configurar a rede, pressione F3 ("Config"), e a tela "Wifi Config" (mostrada a seguir) se abrirá. Nela, existem três campos: "SSID Name" (nome da rede), "Security Type" (tipo de segurança) e "Key" (senha). Para alterá-los, pressione a tecla F3 ("Edit") ou a tecla  $\rightarrow$ .

O tipo de segurança permite a escolha das seguintes opções:

- "No Security", sem segurança;
- WEP-64;
- WEP-128;
- WPA-TKIP;
- WPA2-AES.

Ao se editar o campo da senha, a tecla F2 assume a função de alterar a forma do caractere, isto é, pode-se alterar de letras minúsculas para letras maiúsculas e, em seguida, para números, conforme vai se pressionando a tecla. Após o término da edição, pressione F4 ("OK") e a senha digitada não poderá mais ser visualizada, passando a ter o formato "\*\*\*\*". Para as redes WPA e WPA2, a senha deve conter de 8 a 63 caracteres.

HOME → MODULES - WIFI CONFIG	$\frac{\text{HOME} \rightarrow \text{MODULES} \rightarrow \text{WIFI}}{\text{WIFI CONFIG}}$	
SSID Name:	Teste	
Security Type:	WPA-TKIP	▼
Key:	******	
Press Edit to change parameters		
Home	Edit	Edit IP

A tecla F4 ("Edit IP") abre a tela de edição do IP, observada a seguir, em que se podem visualizar os seguintes campos:

- "Mode": permite a escolha de duas opções, "Manual", em que é possível editar todos os campos da tela e "Automatic", em que não é possível editar nenhum campo;
- "IP Address";
- "Gateway IP";
- "DNS primary";
- "DNS Secundary".

$\frac{\text{HOME} \rightarrow \text{MODULES}}{\text{WIFI CONFIG}}$	<u>→ WIFI</u>	100% <b>45:34</b>
Mode:	Manual	V
Ip Address:	111.111.1.111	
Gateway lp:	222.222.222.2	
DNS Primary:	333.333.3.3	
DNS Secundary:	444.444.4.4	
Press Edit to change parameters		
Back	Edit	Start

A edição dos campos é feita pressionando-se "Edit" (tecla F3). No caso do modo, selecione a opção desejada usando-se as teclas  $\uparrow e \downarrow$ . As teclas alfanuméricas são utilizadas para preencher os outros campos da tela.. A edição de um dado campo pode ser cancelada (tecla F1 - "Cancel") ou confirmada (tecla F4 - "OK").

#### 3 - Operação do Módulo

Para se iniciar o teste, basta pressionar F4 ("Start") na tela de edição do IP. A tela "Wifi Details", que segue, é aberta.

	$ME \rightarrow MODULES \rightarrow T$	<u>WIFI</u>		100% <b>1</b> 15:34
Signal:	80%	Link:	65%	
SSID:		wisenet		
BSSiD:		00:00:00:AA:0	0:0A	
IP:		111.111.1.111		
Transfer Rate	e:	100Mbps		
SNR:		-45dBm		
Ping Addres:		www.wi.com.b	r	
Press Edit to change parameters				
Back	IP Details	Edit		Ping

Nela, podem ser observadas a qualidade do sinal recebido e do link, bem como o identificador da rede ("SSID"), o identificador de BSS ("BSSID"), o IP, a taxa de transferência da conexão ("Transfer Rate"), a relação sinal ruído ("SNR") e o endereço de Ping ("Ping Address"), sendo este último o único campo a ser editável.

A partir desta tela, pode-se ir para a tela de detalhes do IP ("IP Details", tecla F2), e iniciar o teste de Ping ("Ping", tecla F4). Na primeira ocasião, abre-se a seguinte tela. Observe que, nesta tela, o teste de Ping é iniciado pressionando-se a tecla F3. A partir da tecla F4 ("Save"), pode-se salvar os dados do teste. Consulte o módulo 7.1.1 - Salvando um teste e editando o título da memória para maiores informações.

	ME ->MODULES->WIF FI DETAILS	1	100% <b>15:34</b>		
Parameter		Value			
IP Address:		111.11	.1.1.111		
Subnet Mask	Subnet Mask:		222.222.222.2		
Gateway IP: 333.333.3.3		3.3.3			
DNS Primary:		444.44	444.444.4.4		
DNS Secunda	ary:	555.55	555.555.5.5		
Gateway Mac:		00:0A:00:00:0A:AB			
Local Mac:		00:00:00:00:00:00			
Home	View	Ping	Save		

O teste de Ping, que pode ser iniciado das maneiras mencionadas no parágrafo anterior, apresenta a seguinte tela ("Wifi Ping View").

	$\frac{\text{ME} \rightarrow \text{MODULES} \rightarrow \text{Y}}{\text{FI PING VIEW}}$	<u>WIFI</u>	100% <b>4 15:34</b>
Results		Values	
Destination		www.wi.com.	br
Echoes Sent		206	
Echoes Rece	eived	200	
Lost/Lost%		27/10	0%
Delay Currer	ıt	0 ms	
Delay Averag	je	0 ms	
Delay Max	1 Details	0 ms	
Delay Min	2. IP Details 3. Ping Results	0 ms	
Home	View	Stop	Save

Os seguintes itens são mostrados nesta tela:

- "Destination": Mostra o endereço para onde são enviados os pacotes.
- "Echoes sent": Mostra a quantidade de pacotes ECHO REQUEST enviados até o momento.
- "Echoes Received": Mostra a quantidade de respostas ECHO REPLY recebidas até o momento.
- "Lost/Lost%": Mostra a quantidade de pacotes ECHO REQUEST que não foram respondido e a porcentagem em relação aos pacotes enviados.
- "Delay Current": Mostra o tempo decorrido entre o envio do ultimo ECHO REQUEST e o recebimento do ECHO REPLY correspondente.
- "Delay Average": Mostra o tempo médio decorrido entre o envio dos pacotes e o recebimento das respectivas respostas.
- "Delay Max": Mostra o maior tempo decorrido entre o envio de um ECHO REQUEST e o recebimento do ECHO REPLY correspondente.
- "Delay Min": Mostra o menor tempo decorrido entre o envio de um ECHO REQUEST e o recebimento do ECHO REPLY correspondente.

A tecla F2 ("View") permite a abertura de três telas, selecionadas usando as respectivas teclas alfanuméricas ou, alternativamente, as teclas  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  e START/STOP. A primeira ("Details") retorna à tela "Wifi Details", a segunda ("IP Details") volta para a tela de detalhes de IP e a terceira ("Ping Results"), para "Wifi Ping View".